

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mvi@nt-rt.ru || <https://mgb.nt-rt.ru>

Аксессуары для трокаров редукционные втулки, стопоры, редукторы с силиконовым зацепом, скользящие редукторы, уплотнители Техническое описание


TROCAR ACCESSORIES

Products	Order-No.	Diameter	Description
	429-23210	5.0 mm - 10.0 mm	Dilatation Sleeve with Rod
	429-23211	5.0 mm - 11.0 mm	
	429-23212	11.0 mm - 15.0 mm	
	429-23213	10.0 mm - 15.0 mm	
	429-23214	5.0 mm - 15.0 mm	
	429-23215	11.0 mm - 20.0 mm	
	429-23216	10.0 mm - 20.0 mm	
	429-23217	5.0 mm - 20.0 mm	
	429-23011	10.0 mm - 5.5 mm	Reduction Sleeve
	429-40150	11.0 mm - 5.5 mm	
	429-23013	12.5 mm - 10.0 mm	
	429-23014	12.5 mm - 5.5 mm	
	429-16600	5.0 mm - 4.0 mm	
			Applicator for Endo-Ligatur
	429-23510	5.0 mm	Trocars Stop 35.0 mm
	429-23511	5.5 mm	
	429-23512	10.0 mm	
	429-23513	11.0 mm	
	429-23514	12.5 mm	
	429-23115	10.0 mm - 5.5 mm	Reducer with Silicone Strap
	429-23116	11.0 mm - 5.5 mm	
	429-23117	12.5 mm - 5.5 mm	
	429-23118	12.5 mm - 10.0 mm	
	429-23119	12.5 mm/11.0 mm/10.0 mm to 5,5 mm	Slide Reducer
	429-23120	12.5 mm to 10.0 mm	

Reduction Sleeve

■ Order-No.:
429-23015 (15.0 mm - 10.0 mm)
429-23016 (15.0 mm - 5.50 mm)
429-23017 (20.0 mm - 10.0 mm)
429-23018 (20.0 mm - 5.50 mm)

SEALINGS

Products	Order-No.	Diameter	Description
	Order-No.		
	429-90023 (10 pcs.)	3.0 mm/3.5 mm	Sealing Caps ■ For all trocar sleeves
	429-90001 (10 pcs.)	5.0 mm/5.5 mm	
	429-90022 (2 pcs.)	10.0 mm/10.5 mm/11.0 mm	
	429-90027 (10 pcs.)	12.5 mm	
	429-90021 (2 pcs.)	15.0 mm	
	429-90020 (2 pcs.)	20.0 mm	
	429-90030	3.0 mm/3.5 mm	Seal (1 pcs.) ■ For trocar sleeves on page 25/26
	429-90032	5.0 mm/5.5 mm	
	429-90034	10.0 mm/11.0 mm/12.5 mm	
	429-90037	15.0 mm	
	429-90038	20.0 mm	
	429-90040	3.0 mm/3.5 mm	O-Ring (1 pcs.) ■ For flap valve trocar sleeves on page 25/26
	429-90042	5.0 mm/5.5 mm	
	429-90044	10.0 mm/11.0 mm/12.5 mm	
	429-90047	15.0 mm	
	429-90048	20.0 mm	
	429-90017 (5 pcs.)	3.5 mm/5.5 mm	Silicone Valve ■ For trocar sleeves on page 27
	429-90018 (5 pcs.)	10.0 mm/12.5 mm	
	429-90019 (10 pcs.)		Silicone Valve ■ For Order-No.: 429-25055



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mvi@nt-rt.ru || <https://mgb.nt-rt.ru>